

# Standheizung nur für Innenraum???

Beitrag von „Winnie“ vom 26. September 2018 um 11:56

Hallo Robert,

Danke für deine schnelle und präzise Antwort. 🙌 Das heißt, bei eingeschalteter oder programmierter SH wird erst der Kühlkreislauf beheizt, wenn der Motor angelassen wird. Tut die SH dies auch, wenn sie vorher nicht aktiviert worden ist (bei geringen Aussentemperaturen) um den Motor schnell auf Temp. zu bringen?

Gruß Winnie