

Ruckeln bei ca. 1500U/Min nur im Automatikbetrieb

Beitrag von „coala“ vom 8. Oktober 2018 um 22:10

Servus Dieter,

welche Fahrstufe und welche Geschwindigkeit? Motor kalt, lauwarm, warm? Welcher Lastzustand > geht es berauf, bergab oder in der Ebene? Wie viele km hat das Fahrzeug auf dem Buckel?

Grüße
Robert