

# Wie stellt ihr den Lichtschalter ein ?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 24. Oktober 2018 um 11:12

## [Zitat von Coronet](#)

Wenn ich den Lichtschalter auf "AUTO" stelle und das Fernlicht einschalte, dann kommt es immer mal wieder vor, dass mich der Gegenverkehr auf blendendes Licht aufmerksam macht, indem er kurz aufblendet.

Hast du das dynamische Fernlicht? Das System wird mit dem linken Hebel einmal durch nach vorne Tippen aktiviert (dann leuchtet das Symbol im Kombiinstrument auf). Dann sollte das System eigentlich das Fernlicht dynamisch steuern und je nach Gegenverkehr einzelne Bereiche ausblenden. Macht das System das bei dir?

MfG

Hannes