

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Zed“ vom 13. November 2018 um 09:06

[Zitat von Paul75](#)

Soweit ich richtig in Erinnerung habe ist die eingestellte Zeit ist die gewünschte Abfahrt
- Heizbeginn wird aufgrund der Umgebungstemperatur "errechnet".

So ist es ... Eingestellte Uhrzeit 0800 = StH schaltet um 0800 ab. Kannste die Uhr nach stellen
....

Gruß