

# **Auto-Hold und Start/Stop**

**Beitrag von „Arndt“ vom 7. Dezember 2018 um 15:03**

Auto Hold und Start Stop funktionieren nicht GLEICHZEITIG.

Entweder hältst Du den Fuss dauerhaft auf dem Pedal, dann schaltet der Motor im Stand ab (meistens, aber nicht immer, je nach Mototemperatur und einigen anderen Bedingungen).

Oder Du bremst einmal kurz bis der Wagen stehen bleibt. Dann erscheint auch die grüne Anzeige im Display und der Wagen wird von der Parkbremse gehalten. Diese löst sich bei einem Tritt auf das Gaspedal wieder. BTW: Bremst Du zu lange, dann geht er erst aus, dann wieder an und dann auch in den Auto Hold.