

Innenraumbeleuchtung spinnt

Beitrag von „AGB“ vom 29. Dezember 2018 um 19:09

Moin,

bei meinem 7L Facelift spinnt die Innenraumbeleuchtung. Wenn alle drei Schalter auf „Türkontakt“ stehen, passiert folgendes: Beim Öffnen einer Tür (egal, welche) geht vorne das Licht an, hinten ist es aus. Beim Schließen der Tür geht vorne das Licht zwar aus, dafür hinten aber auf beiden Seiten an. Nach dem Losfahren bleibt das Licht hinten an. Nach dem Abschließen geht dann auch hinten das Licht aus. Ich behelfe mir jetzt erstmal damit, das ich die beiden Lampen hinten dauerhaft auf aus stelle.

Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?