

Ölstand Servolenkung

Beitrag von „Basti46120“ vom 29. Januar 2019 um 01:28

[Zitat von wolve](#)

Der korrekte Ölstand wird bei kaltem Motor gemessen. Natürlich mit dem Peilstab des Verschlussdeckels - jedoch wird zur Füllstandkontrolle der Deckel nicht auf den Behälter aufgeschraubt, sondern nur aufgelegt!

Grüße,
Klaus

Hallo!

Das wäre aber seltsam, das würde ja bedeuten, dass ich ständig zu wenig Öl intus hätte.

Bei Erwin habe ich aber das Gegenteil entdeckt.

Kann mir bitte jemand sagen, was nun stimmt und was nicht?

Liebe Grüße