

„Stealth Mode“ Tagfahrlicht, Ausstiegsleuchten usw. deaktivieren

Beitrag von „Twingoli“ vom 5. März 2019 um 12:06

Servus,

Ich habe mal in meinen Unterlagen gesucht

Mit VCDS habe ich das folgendermaßen gemacht:

Steuergerät 09

Lange Codierung Funktion 07

Byte 3

Bit 0 aktivieren

Dann kannst Du im RNS unter Licht & Sicht das Tagfahrlicht deaktivieren / aktivieren.

VG

Christian