

Servolenkung

Beitrag von „Ralf4711“ vom 2. Juni 2019 um 12:58

bei kaltem Oel, Deckel aufgeschraubt ist der Stand an der Min Markierung.

Ich konnte bisher nicht herausfinden ob der Oel Stand kalt oder warm, mit aufgelegtem oder aufgeschraubten Deckel gemessen wird.

Es ist ja noch reichlich Platz im Ausgleichsbehälter was hätte ein zuviel an Oel für Folgen?