

Servolenkung

Beitrag von „coala“ vom 2. Juni 2019 um 13:07

Servus,

bei kaltem Öl gilt, Ölstand muss (+/- 2 mm) im Bereich der Markierung "MIN" liegen. Bei warmen Öl (ca. 50 °C) zwischen "MIN" und "MAX".

Grüße
Robert