

Fehlermeldung Autohold + Feststellbremse nach Belagswechsel nicht löschtbar

Beitrag von „hatec1“ vom 16. Juli 2019 um 12:09

Hallo,

wo finde ich Infos über die Position der Rändelschraube, mit der man das Lüftspiel manuell regulieren kann ?

Vielleicht hat ja jemand von euch ein Foto davon, damit wir uns orientieren können.

Danke !