

Sicherung Beleuchtung fliegt immer wieder raus....

Beitrag von „Eukalyptse“ vom 22. November 2019 um 09:33

Guten Morgen zusammen,

hatte natürlich Käse geschrieben, die Sicherung 17 ist nicht betroffen, sondern die 35... sei's drum.

Jedenfalls scheint das Problem schlimmer zu werden. Jetzt kommt die Sicherung auch bei Standlicht + Lichthupe, und heute Morgen sogar gleich beim Anschalten der Zündung.

Danke, Achim, den Ansatz werde ich gleich heute Nachmittag verfolgen und mal durchmessen.



Kabel angescheuert wäre auch unser aller erster Verdacht gewesen (da auch schon letztes Jahr mal ein Marder zu Besuch war, hätte auch der ja annagen können), ABER es sind jetzt mittlerweile 5 Leute unabhängig voneinander alle sichtbaren Kabelwege durchgegangen, es ist einfach nichts zu sehen/fühlen... 😞