

# Frontscheibenheizung nachrüsten?

Beitrag von „juma“ vom 6. Dezember 2019 um 06:33

Servus,

[Zitat von Hannes H.](#)

Das gilt nicht für alle Modelle, wie schon gesagt befindet sich der Schalter (zumindest bei meinem Faceliftmodell) oberhalb des Navis, in der Schalterleiste wo AreaView, Lenkradheizung und die Warnblinkanlage eingeschaltet werden.

MfG

Hannes

was für ein RNS hast du verbaut?