

# Lüftung vorne geht nur Sporadisch

Beitrag von „Yakuza“ vom 24. Dezember 2019 um 18:06

Hallo,

Ich hab folgendes Problem, hab vorne und hinten Lüftung , somit 2 Motoren fürs Gebläse .. hinten funktioniert ohne Probleme, nur der Motor vorne geht nicht immer an .. Motor ist heile .. kommt auch 12 Volt am Stecker an .. woran kann's noch liegen ? Und wenn , wo ist es zu finden !,?

Schöne Feiertage euch allen , und danke für die Antworten..