

Ticken auf den ersten Kilometern

Beitrag von „rollo68“ vom 24. Februar 2005 um 09:32

Hallo!

zitat SSP 280

Der Zuheizter wird während des Motorstarts betriebsbereit geschaltet. Bei einer Kühlmitteltemperatur von weniger als 60°C, einer Außentemperatur unter +5°C sowie dem Motordrehzahlsignal beginnt der Startvorgang. zitat ende

Wenn man eine Standheizung hätte und man den Wagen damit Vorheizt, dürfte das Ticken nicht auftauchen.

MFG

Roland 😎