

VW Toureg 3,0 V6 TDI BKS Motor starten wenn er kalt ist und wenn er anfängt warm zu werden hat er starke drehzahlschwankungen motor geht aus.

Beitrag von „Takis“ vom 9. Februar 2020 um 09:23

Hallo Gemeinde,

ich habe jetzt einen injektor gewechselt muss man den entlüften so wie früher bei den Diesel einfach die Leitung leicht aufschrauben bis Diesel raus kommt oder braucht man das bei den nicht entlüftet er sich selbst.

Weil er läuft nach den hineinwechseln sehr unrund und pfeift wobei auch weiser Qualm unterm dem Auto raus kommt.

ich bin dankbar über Infos.

Gruss Takis