

Stg ahk initialisieren

Beitrag von „Adriano1780“ vom 25. Februar 2020 um 13:54

hey ich hab folgendes Problem beim meinem dicken ist das stg für die ahk platt nun hab ich ein gebrauchtes besorgt und es erscheint die Fehlermeldung 01507 005 das stg muss initialisiert werden kann mor da wer behilflich sein? Vcds hab ich