

Luftfahrwerk geht an HR nicht runter

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 28. Februar 2020 um 17:08

Hallo Stefan

Ich empfehle Dir Dein Ding als erstes mal untenrum gründlich reinigen! 😊

Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwo hängt da ja auch ein Niveau Sensor. Ist zwar eine gewagt These, weil die anderen drei Ecken senken sich ja ab. Aber Versuch macht kluch und dieser kostet nix.

Möglich wäre auch dass jetzt gerade Dein Restdruckhalteventil sich verabschiedet hat.

Viel Erfolg!