

# Kalte Luft B-Säule

**Beitrag von „Fant“ vom 6. März 2020 um 15:59**

Hallo zusammen

Ich hoffe mein Thema gehört hier hin?

Meine Frage: Bei meinem T kommt bei den Luftausströmdüsen in beiden B-Säulen kalte Luft während dem Heizvorgang wenn alles auf Automatik steht. Ist das bei Euch auch so? Kann man das irgendwo einstellen ob beim Heizen dort kalte oder warme Luft raus kommen soll? 🤔  
Habe die 4-Zonen Klima verbaut.

Danke Euch vielmals für Eure Antworten.

Beste Grüsse

Marco