

Aktivierung Stauassistent

Beitrag von „coala“ vom 15. April 2020 um 11:34

Servus René,

herzlich willkommen bei den Touareg-Freunden! Zu deinen Fragen:

- Der Baustellenassistent funktioniert nur dann, wenn du beim Menüpunkt "Lane Assist" (Einstellungen Fahrzeug > Fahrerassistenz > Lane Assist) die "Adaptive Spurführung" aktiviert hast. Diese versteckt sich in einem Unterpunkt vom Lane Assist / Spurhalteassistenten. Du musst dazu direkt auf Lane Assist klicken, dann taucht diese weitere Checkbox auf.

Sei bei der Benutzung aber vorsichtig, die Erkennung von Fahrbahnmarkierungen - auch wenn sie noch so schön neu und kontrastreich sind - funktioniert beim CR auch mit der neuesten Software leider nur nach dem Zufallsprinzip. Überraschungen inklusive...

- Die prädiktive Geschwindigkeitsregelung ist ebenfalls ein bisschen versteckt. Wie oben auf das Auto-Symbol klicken, dann Setup > Einstellungen Fahrzeug > Fahrerassistenz > Einstellungen Fahrerassistenz und hier gilt es dann unter "ACC" die Checkboxen "Vorausschau Streckenverlauf" und / oder "Vorausschau zulässige Geschwindigkeit" zu aktivieren.

Grüße

Robert