

T-Reg startet schlecht und geht wieder aus. Benzinpumpe defekt?

Beitrag von „touakrid“ vom 22. April 2020 um 13:50

Link wegen Verletzung des Copyrights entfernt Die Sicherungen sitzen im MR links unter der Abdeckung unterhalb der Frontscheibe. Deckel entweder nur für Sicherungen oder komplett abnehmen (Torx 25) um auch an die Relais zu kommen. Anbei eine geniale Übersicht