

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „coala“ vom 8. Mai 2020 um 08:52

Servus,

du schreibst "...aber die Schweinwerfer bleiben immer in der Abblendlichtposition". Wurden denn vorher Schweine geworfen, äh, hat das System in vormaligen Zeiten schon mal funktioniert? Mich macht die Formulierung etwas stutzig, denn von alleine aktiviert das Fahrzeug nicht das Fernlicht, das musst du schon während der Fahrt und durch einmaliges Drücken des Fernlichthebels nach vorne zuerst aktivieren. Nach jeder Fahrt erneut und es funktioniert auch erst ab einer gewissen Geschwindigkeitsschwelle, sprich außerorts.

Grüße

Robert