

# Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „coala“ vom 8. Mai 2020 um 17:25

[Zitat von Hannes H.](#)

Welche Position hat dein Lichtschalter? Das automatische Fernlicht funktioniert nur, wenn der Schalter in Auto-Stellung ist, sollte das Licht manuell eingeschaltet werden dann funktioniert auch der Fernlichtassistent nicht.

MfG

Hannes

[Zitat von Fred2000](#)

[...] Schalter steht auf Auto. Bei Dauerlicht gibt es auch die A Option nicht. Da geht dann gleich das Fernlicht an. [...]