

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 11. Mai 2020 um 11:06

[Zitat von coala](#)

Servus,

Kurvenlicht und Abbiegelicht sind zwei paar Schuhe. Ersteres wird über das Verschwenken der Scheinwerfer realisiert, Abbiegelicht über die Nebler.

Was ist mit meiner Nachfrage in Beitrag # 6? Betätigst du den Hebel?

Grüße

Robert

Hallo,

die Sache mit dem Hebel wollte ich nicht auch noch als Fehlerursache schreiben, da Fred bei der Themeneröffnung geschrieben hat, dass er das Fernlichtsymbol mit dem A im Display hat. Also muß der den Hebel nach vorne gedrückt haben.

Wie Robert schon ausführt sind Kurvenfahrlicht und Abbiegelicht zwei Paar Schuhe. Das Kurvenfahrlicht (falls vorhanden) muß im Infotainmentsystem aktiviert sein. Das Abbiegelicht über die Nebler funktioniert ständig.

Falls auch Geschwindigkeit und Lichtersmog (Dunkelheit) vorhanden sind, bin ich ratlos.

Gruß

Hannes