

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 11. Mai 2020 um 11:53

[Zitat von coala](#)

Servus,

Kurvenlicht und Abbiegelicht sind zwei paar Schuhe. Ersteres wird über das Verschwenken der Scheinwerfer realisiert, Abbiegelicht über die Nebler.

Was ist mit meiner Nachfrage in Beitrag # 6? Betätigst du den Hebel?

Grüße

Robert

Hallo Robert,

ja wenn ich am Blinkerhebel einmal ziehe dann erscheint das A im Display. Ziehe ich nochmal erscheint das blaue Fernlichtzeichen und die Scheinwerfer schalten auf Fernlicht um. Ziehe ich wieder kommt wieder das A