

# Hupsignal beim Verriegeln ???

**Beitrag von „-Touareg-“ vom 25. Februar 2005 um 20:28**

Hallo

In der Anleitung auf Seite 16 Heft 3.1 Bedienung steht unter dem Punkt "Komfort":

Signale: Hier legen Sie fest, ob beim Ent- und Verriegeln ein Blinksignal ausgegeben werden soll. Je nach Fahrzeugausführung kann auch ein Hupsignal ein- oder ausgeschaltet werden.

Frage: Bei mir steht nur Blinkersignal ein/aus

Wieso steht das Hupsignal nicht in dem Menü? Ich habe eine DWA. Welche Fahrzeugausführung muß ich haben um den Menüpunkt zu sehen und aktivieren zu können.

Wer weiß hier mehr ??? 😞

Gruß Bernd