

2.5 R5 7L BPE Kühlt und Wärmt den Innenraum nicht mehr

Beitrag von „pe7e“ vom 26. Mai 2020 um 15:01

Hi,

bin heute wieder mal ein Stück gefahren. War etwas kühl. Habe deshalb mal auf 25 °C gestellt und siehe da - es kam keine warme Luft 😞

Also habe ich auf max gestellt und ein paar Minuten gewartet - keine Änderung. Auch als das Öl und das Kühlwasser Betriebstemperatur hatten - keine Änderung.

Als dann die Sonne schien habe ich die Klima auf 19 °C gestellt und siehe da - es kam auch keine kühle Luft 😞

Also habe ich dann auf min gestellt und gewartet - keine Änderung.

Beim Abstellen habe ich dann mal auf Rest gedrückt - man ahnt es - keine warme Luft sondern nur so warm wie die Außentemperatur.

Ergo: Luft kommt zwar aus den Ausströmern raus - die Menge lässt sich auch regulieren aber die Temperatur der Luft ist immer gleich der Außentemperatur.

Für VCDS hatte ich noch keine Zeit (bin am Arbeiten). Fehlermeldungen im Display sind nicht vorhanden

Für Hilfe bin ich dankbar - vielleicht hat einer eine Idee.

Bevor ich es vergesse: am Wochenende ging beides noch ohne jegliche Probleme.

Gruß und Dank

Peter