

## Memory 2 und Ausstiegshilfe

**Beitrag von „micha912“ vom 29. Mai 2020 um 12:37**

Mahlzeit, ich mal wieder. Ich hab bei mir an der Lenksäule die Ausstiegshilfe aktiviert, die auch macht, was sie soll, wenn sie an der Reihe ist. Allerdings weigert sich der Sitz strikt, meinen Anweisungen zu folgen. Das einzige, was passiert, das die Lehne sich ein Stück nach vorn neigt. Da ich die Sitzfläche ja neu "bezogen" hab und dafür ausgebaut hatte, wurde der Sitz natürlich danach in alle erdenkbaren Positionen gefahren (Neigung, Lordose, hoch /tief, vor /zurück, Gurthöhe). Hab ich irgendwas vergessen? Muss ich das ungeachtet dessen auch mit dem rechten Sitz machen? Ich muss dazu sagen, der Sitz ist schon in seiner hinteren Position gespeichert, aber er könnte sich mir zuliebe wenigstens etwas absenken zum Aussteigen. Ich hab jetzt den Fehlerspeicher noch nicht gecheckt, sitze auf Arbeit und es fiel mir gerade ein. Oder gibts da im STG noch irgendwo einen Haken zu setzen?

Danke und schon mal schöne Pfingsten