

# Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „coala“ vom 1. Juni 2020 um 12:06

Servus Hannes,

das geht übers RNS, gibt drei Einstellungen hierfür. Schau hierzu mal [in diesem Thema](#), da ist sogar ein Foto vom Einstell-Menü drin.

Grüße

Robert