

Ruckartige Gangwechsel wenn Öl auf Betriebstemperatur

Beitrag von „Keshy“ vom 10. Juni 2020 um 00:45

hey habe ein sehr komische Problem.

Wenn ich auto in kalt starte und los fahre habe ich bei getriebe schalten keine probleme. Sobald aber der anzeige (links) der zeige auf 90 ist . Fängt er bei Gang wechsel immer mit ruckel . Auch ab und zu rutsch der 2 zu 3 durch sodas die Drehzahl bis an 5t geh und dann haut er denn 3 rein .

Was kann es sein ?

Getriebe wurde schon gespült . Es hat nur bisschen was geholfen .

Auch keine Fehler meldung im getriebe . Motor läuft wie ne Uhr