

Kein Bremsdruck

Beitrag von „coala“ vom 14. Juni 2020 um 16:34

[Zitat von micha912](#)

[...] Ist es egal, mit welchem Entlüftungsnippel (innen /außen) beginne? Ich hab erst innen, dann außen durchgeführt.

Irgendwelche weiterführenden Ideen? [...]

Servus Micha,

am *äußeren* Entlüftungsventil wird angefangen...

Und ja, ich hätte durchaus eine Idee: Investiere einen einstelligen Betrag und lade dir bei [erWin](#) den entsprechenden Reparaturleitfaden herunter. Damit vermeidest du falsche Vorgehensweisen wie diese hier im Vorfeld, sparst dir eine Menge unnötige Arbeit an erforderlichen Wiederholungen 😊.

Grüße

Robert