

# Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „coala“ vom 11. Juli 2020 um 09:43

[Zitat von micha912](#)

Moin moin. Hab gerade nochmal ne Grundeinstellung - nicht mit den tatsächlich gemessenen, sondern den Standardwerten 497 /502 gemacht. [...]

Servus,

was soll denn das bringen, wenn du dort diese Werte eingibst? Wenn er jetzt weniger hoch steht als vorher, dann hast du da irgendwo einen Mess- oder Eingabefehler drin. Ansonsten wäre das genaue Gegenteil der Fall. Ist doch weiter schon geschrieben, warum gemessen wird und was dann mit den Werten gemacht wird.

Grüße

Robert