

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. Juli 2020 um 08:31**

Hallo Micha

Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich versuche es trotzdem nochmal kurz:

Das Steuergerät hat die Standardwerte gespeichert. Diese kannst Du eigentlich auch nicht ändern.

Du misst die aktuelle Höhe, gibst diese in Dein Steuergerät ein und das Steuergerät stellt den Dicken dann auf die Standardwerte.

Ist Deine gemessene Höhe höher als Standard, regelt es den Dicken runter. Ist die gemessene Höhe niedriger, regelt es den Dicken hoch.

Immer alles in Dämpfereinstellung "Auto" und Luftfahrwerk "Auto".

Gruss