

# Anhängerlast Erkennung

**Beitrag von „chris255“ vom 27. Juli 2020 um 13:58**

Hallo,

ich habe eine Frage zum Anhänger betrieb.

In der MFA oder wie es nun auch heißen mag 🙄 gibt es den Punkt Anhänger.

Dort seigt er Stützlasst --- so wie Anhängelast ---

auch im Anhängerbetrieb werden keine werte Angezeigt.

Muss ich erst etwas aktivieren?

Gruß Christian