

Anhängerlast Erkennung

Beitrag von „coala“ vom 30. Juli 2020 um 11:30

[Zitat von chris255](#)

[...]In der MFA oder wie es nun auch heißen mag 🙄 gibt es den Punkt Anhänger.

Dort steigt er Stützlast --- so wie Anhängelast ---

auch im Anhängerbetrieb werden keine werte Angezeigt. [...]

Servus Christian,

was sagt denn das Bordbuch dazu? In meinem (Ausgabe 07.2019) ist hierzu nichts zu finden und ich habe an meinem Fahrzeug auch keine AHK verbaut, so dass ich das mal suchen bzw. testen könnte.

Vom Gefühl her fällt es mir ja ehrlich gesagt fast ein bisschen schwer zu glauben, dass VW da tatsächlich eine Sensorik verbaut hat, um diese Werte zu ermitteln. Ich habe das auch mal angefragt, aber die passende Person ist (natürlich) im Urlaub, das wird also noch etwas dauern, bis wir eine belastbare Info hierzu bekommen.

Ich frage mich allerdings, ob diese Anzeigefelder nicht einfach nur (noch irgendwo einzugebende) Hinweiswerte sind, ähnlich wie die Sollwerte bei der Reifendruckanzeige. Was passiert denn, wenn du während dieser Anzeigedarstellung die Taste "OK" am Lenkrad drückst?

Grüße

Robert