

# **Bremsflüssigkeit tritt aus Entlüftungsschraube**

**Beitrag von „coala“ vom 6. August 2020 um 20:22**

Servus,

die Abdichtung erfolgt über einen Konus an der Spitze der Schraube, welcher passgenau gegen sein Gegenstück im Bremsattel drückt. Wirklich richtig fest? Und falls ja, dann wirst du nicht umhin kommen, die Entlüftungsschraube und den Konus im Bremsattel auf Beschädigungen zu prüfen. Abhilfe kannst du notfalls mit einem sogenannten stahlbus Entlüftungsventil schaffen. Diese spezielle Schraube dichtet mit einem O-Ring ab und funktioniert auch bei Schäden am Konus des Bremsattels.

Grüße

Robert