

# Lademodus automatisch

**Beitrag von „mazelto“ vom 12. August 2020 um 09:55**

Hallo zusammen,

wir haben 2 Hunde für die wir beim ein- und aussteigen den Lademodus aktivieren.

Gibt es eine Möglichkeit das Fahrwerk so einzustellen, so dass er immer beim parken automatisch den Lademodus aktiviert und beim starten in den Normalmodus wechselt?

V10 aus 2008, VCDS ist vorhanden.

Vielen Dank im Voraus.

LG