

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „yaandy“ vom 14. August 2020 um 11:19**

Hallo zusammen,

gestern habe ich die Restdruckhalteventile auf der HA mit Kriechspray schön eingesprüht und hoffe die machen mir keine Probleme beim rausdrehen.

Wie kriegt man eigentlich den Schlauch aus dem Ventil heraus (siehe Anhang) , da ist doch kein Ring zum drücken vorhanden wie z.B. bei pneumatischen Verbindungen in der Industrie (Festo) ?

Wenn ich die bestellte Ventile auf dem Foto anschau, sehe ich ein Messingteil aus einem Stück mit Sechskant vorne, wieso benötigt man dann überhaupt ein Spezialwerkzeug?

Danke im Voraus.

Grüße

yaandy