

# Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „coala“ vom 14. August 2020 um 19:32

[Zitat von yaandy](#)

[...] Wie kriegt man eigentlich den Schlauch aus dem Ventil heraus (siehe Anhang) , da ist doch kein Ring zum drücken vorhanden wie z.B. bei pneumatischen Verbindungen in der Industrie (Festo) ? [...]

Servus,

gar nicht, das ist sozusagen Einweg 😊. Du musst den Schlauch knapp über dem alten Ventil abschneiden, der ist danach immer noch lang genug. Wie der Schlauch korrekt abgeschnitten und montiert wird, das kannst du [hier](#) nachlesen.

Grüße

Robert