

Lüfter Tuareg II P7

Beitrag von „Sascha1“ vom 16. August 2020 um 17:56

Hallo, die Lüftung für den Innenraum schaltet sich immer ab, wenn eine zu hohe Stufe eingestellt wird, springt aber nach ca 5 Minuten wieder an. Kennt jemand das Problem und wie kann man es lösen? Ist es der Widerstand hinter dem Handschuhfach oder der Lüftermotor?

Vielen Dank schon mal im voraus!

Sascha