

# **Blinker und Standlicht rechts ohne Funktion**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 27. August 2020 um 11:28**

Moin zusammen

Man könnte mal einfach nach der Sicherung 35 im rechten Sicherungskasten schauen.

Ich denke mal, dass die Beleuchtung tatsächlich nach links und rechts in den beiden Sicherungskästen unterteilt ist, wenn in beiden Sicherungskästen jeweils eine Sicherung für Standlicht und Blinker vorhanden sind. Links wäre es übrigens die Nr. 17.

Es gibt auch hier irgendwo im Forum eine Liste der Sicherungen. Aus dieser Liste stammt diese Information. Also bitte nicht erschiessen, wenn es doch nicht stimmt.

Viel Erfolg