

Fehler: P3348 Ansteuerung Abgasturbolader- Steuereinheit

Beitrag von „adamadamo“ vom 14. September 2020 um 23:57

ist eigentlich die Klappe immer beweglich? Den wenn ich die Koppelstange zwischen Klappe und Steuermotor abnehme, lässt sich der Motor leicht bewegen, die Klappe bekam ich eben nicht bewegt.