

# Area View!

**Beitrag von „pe7e“ vom 15. September 2020 um 20:01**

Hi,

Würde die Sache anderes angehen. Manuelle Aktivierung der Kamera mittels zusätzlichem Schalter - die sollte nur dafür ja nur Strom benötigen. Das RNS sollte dann automatisch auf die Kamera umschalten und ein Bild zeigen.

Gruß