

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „pe7e“ vom 23. September 2020 um 15:56

Hi,

das ist doch gar nicht so schwer. Die Halterung die am Zuheizer hängt abschrauben, alle Stecker und Leitungen lösen und das Ding rausnehmen...

Gruß