

# Anzeige Luftfederung

**Beitrag von „mike“ vom 28. Februar 2005 um 20:08**

Hi!

Je nach gewähltem Modus bekommt man ja im MFD die Info, dass die Luftfederung gerade am "verstellen" ist. Im normalen Auto Modus für die Strasse wird die Anzeige aber unterdrückt. Da die Kiste ja auch in der Normaleinstellung geschwindigkeitsabhängig das Niveau regelt, hätte ich diese Anzeige gerne dauerhaft eingeblendet - geht das irgendwie???