

# Standheizung

**Beitrag von „Rüdiger“ vom 28. Februar 2005 um 22:18**

Hallo

Ich wollte mir nicht die Mühe machen im ganzen Forum nachzulesen.

Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass die SH nur den Innenraum nicht aber den Motor vorwärmt ?

In der Preisliste steht doch "Standheizung als Wasserzusatzheizung".

Wenn aber das Kühlwasser (und nur dieses kann gemeint sein) vorgeheizt wird, wird zwangsläufig auch der Motor vorgewärmt.

Oder befinde ich mich hier auf dem Holzweg ?

Grüße

Rüdiger