

Lüfter zieht Batterie leer

Beitrag von „coala“ vom 13. Oktober 2020 um 11:55

[Zitat von Woife2013](#)

[...] Lässt sich der Zuheizter selber tauschen oder muss ich dazu das halbe Auto zerlegen? [...]

Servus,

hierfür existiert bereits eine Anleitung im Bereich "EBA/How to" ganz unten in diesem Bereich.
Alternativ der direkte Link: [KLICK](#)

Grüße

Robert