

# Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „micha912“ vom 17. Oktober 2020 um 09:51

[Zitat von curverbox](#)

Du meinst mittels VCDS?

Wo und wie codiere ich das um?

Moin, da ich heute den Umbau abschlieÙe, hab ich gerade mal nachgeschaut:

Du gehst ins STG 18 - Standheizung, dort auf Anpassung - 10,

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

wählst den Anpassungskanal Motorvorheizung

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

und schaut, was bei Kanal 04 unter gespeicherter Wert eingetragen ist. Steht da eine 0, dann wird Motor UND Innenraum vorgewärmt. Bei einer 1 trägst Du unter NEUER WERT eine 0 ein, dann TEST und ÜBERNEHMEN.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Fertig.