

# Kann Navi Hängerbetrieb erkennen ?

**Beitrag von „micha912“ vom 2. November 2020 um 14:19**

Beim 510 gibts im Setup der Navigation eine Option "Geschwindigkeit für die Berechnung - langsam /mittel /schnell", was sich dann auf die zu erwartende Reisegeschwindigkeit und daraus resultierende Reisedauer /Ankunftszeit bezieht.

Ich kann nachher mal schauen, wo genau - vielleicht findest Du bei Deinem Gerät ja in der Richtung etwas ähnliches.