

Kann Navi Hängerbetrieb erkennen ?

Beitrag von „micha912“ vom 2. November 2020 um 20:22

Setup - > Navigation -> erweiterte Navigationseinstellungen - > Durchschn. Geschwindigkeit für Zeitberechnung.

Wie gesagt, ist beim 510 so.